

Kurzanleitung WS LiteCom Pro III

Beim Drücken der **Mode-Taste** (weißer Knopf, blinkt bei Betrieb) kommen Sie in die einzelnen Bereiche, um folgende Einstellungen zu verändern:

Kanal, Funklautstärke, Umgebungslautstärke, Bluetooth Funklautstärke, BT Synchronisation, Batteriestatus, Sprache, Unterkanal, Ausgangsleistung, Reset

Zum Verändern der Einstellungen „**Plus**“ (+) oder „**Minus**“ (-) Taste drücken.

Kanal: > **Kanalwahl 1 – 70 (je nach Programmierung)**
Channel Wählen Sie einen beliebigen Kanal. Alle Geräte, die miteinander kommunizieren sollen, müssen den gleichen Kanal eingestellt haben. Mehrere Funkgruppen können gebildet werden (jede auf einem anderen Kanal).

Funklautstärke: > **Lautstärkeregelung des Funkempfangs**
Radio Volume 1 = leise
 5 = laut

Umgebungslautstärke: > **regelt die Lautstärke der beiden Außenmikrofone**
Surround Volume 1 = leise
 5 = laut
 Push To Listen = Umgebungslautstärke auf 0,
 bei Bedarf zweimal schnell auf Ein/Aus Taste drücken.

BT Funklautstärke: > **Lautstärke Bluetooth**
BT Radio Volume 1 = leise
 5 = laut

BT Synchronisation: > **Bluetooth Pairing**
BT Pairing + zweimal schnell drücken, dann startet das pairing (BT Synchronisation ein / BT pairing on)
 - zweimal schnell drücken, BT pairing wird beendet (BT Synchronisation aus / BT pairing off)
 Das zweite gepairte Gerät ist das Hauptgerät mit voller Funktion über das Headset.

Batteriestatus: > **Ladestand des Akkus:** Hoch, mittel, niedrig
Battery Status

Sprache: > **Wahl der Menüsprache:** englisch, französisch, spanisch.
Language Deutsch, polnisch und russisch ist programmierbar.

Unterkanal: > **Wahl der Unterkanäle:** nur für analoge Kanäle.
Subchannel

Ausgangsleistung: > **Sendeleistung**
Output Power Hoch, Mittel, Niedrig = 200mW, 20mW, 10 mW

Die Vox kann durch zweimaliges schnelles drücken auf den PTT Knopf ein- und ausgeschaltet werden. Die Empfindlichkeit ist nicht einstellbar.

Achtung: Die Gehörschutzkapseln nach Gebrauch mit der Innenseite nach außen am Helm belassen, damit eventuelle Feuchtigkeit entweichen kann. Über Nacht an einem trockenen und warmen Ort lagern. Bei viel Feuchtigkeit zusätzlich die schwarzen Dichtungsringe abziehen und Schaumstoff herausnehmen.

Bitte beachten: Dieser Gehörschutz ist in erster Linie ein Funkgerät, bitte entsprechend behandeln!!